

ste control 2.4 GHz SET RF ECO BASIC

ellosen Bedienung
otorisierten
tbettes

Ilos, ergonomicisch,
lässig, einfache
nung, elegantes Design

For wireless operation of
your motorized comfort
bed system

- ✓ Wireless, ergonomic,
reliable, easy handling,
elegant design

Til fjernbetjening af dit
Comfort motor system

- ✓ Kabelløs, ergonomisk,
driftsikkert, let
håndtering, elegant
design

För fjärrstyrning av ditt
komfortmotorsystem

- ✓ Kabellös, ergonomisk,
driftsäker, enkel hantering,
elegant design

GB

DK / NO

SE

nsbeschreibung

Methode:

nden Sie den RF eco
mpfänger mit dem
AT ①

en Sie 2x die Pairing-
88 am Empfänger bis
ED aufleuchtet. Der
ng-Prozess ist für die
sten 20 Sekunden aktiv.

en Sie gleichzeitig die
n ① und ② am
sender, bis die LED
ht. Dieses bestätigt den
reichen Pairing-Prozess.

en Tasten ③ und ④
en Sie nach der gleichen
ode (1.-3.) einen 2.
IAT zur Parallelfahrt von
Liegeflächen anlernen.

weis:
airing-Prozess sollte der
wischen Sender und
r weniger als zwei Meter

Functional Description

Pairing method:

1. Connect the RF eco receiver to the OKIMAT ①
2. Press the pairing button on ⑧8 the 2x until the LED turns on. You now have 20s for the pairing process.
3. Press Keys ① and ② of the handset simultaneously until the LED on the receiver goes out. This confirms successful pairing.
4. According to this method (1.-3.) you can pair either a 2nd OKIMAT for parallel operation of two beds by using keys ③ and ④.

► **Note:**

The distance between transmitter and receiver should be less than 2 meters for pairing.

Funktionsbeskrivelse

Opsætning/indlæring:

1. Forbind RF eco modtagerdelen med OKIMAT ①
2. Tryk 2x på indlæringstasten på ⑧8 RF eco modtageren LED lyser. Du har nu 20 sek. Til indlæringsprocessen.
3. Tryk ① og ② på hånd-senderen på samme tid indtil LED lampen på modtageren slukker. Når LED på modtageren slukker er indlæringsprocessen gennemført.
4. Ved anvendelse af taste ③ og ④ og samme tastekombination kan man parre 2 OKIMAT til parrallel kørsel.

► **Bemærk:**

Afstanden mellem modtager og sender bør ikke være mere end 2 meter i indlærings-processen.

Funktionsbeskrivning

Anslutning/ihopparning:

1. Anslut RF eco mottagagaren till OKIMAT ①
2. Tryck två gånger (2x) på parningsknappen ⑧8 på RF-mottagaren, tills LED-lampen tänds. Du har nu 20 sekunder på dig att para ihop RF eco-mottagaren med mottagaren.
3. Tryck samtidigt på knapp ① och ② på handkontrollen tills LED-lampen släcks. Detta bekräftar att parningen mellan sändare och mottagare är klar.
4. Genom att använda knapparna ③ och ④ med samma steg som ovan (1.-3.) kan man para ihop en andra OKIMAT för parallellköring.

► **Observera:**

Avståndet mellan mottagaren och fjärr-kontrollen bör inte vara mer än två meter under anslutnings-processen.

OKIMAT

